

Montageanleitung Türgarnitur mit Drehöffner

- Vierkant in Schlossnuss einbringen und mittig ausrichten, langer Vierkant oben, kurzer Vierkant unten
- Bohrschablone aufstecken und ausrichten
- Bohrlöcher auf Türblatt übertragen bzw. ankörnen → auf beiden Seiten ausführen
- Alle Teile entfernen, Schloss ausbauen und an den markierten Stellen bohren (Bohrer Ø 7 mm)
- Schloss einbauen
- Montagerosetten aufstecken (! Auskerbung nach unten !) mit Schrauben befestigen; Montagerosetten mit runder Aussparung sind oben zu befestigen, Montagerosetten mit ovaler Aussparung sind unten bei Drehöffner zu befestigen
- Vierkant in Schlossnuss einbringen und mittig ausrichten, langer Vierkant oben, kurzer Vierkant unten
- Abdeckrosetten auf Griffe aufstecken
- Griffe auf Vierkant oben aufstecken und Griffe in Montagerosetten einbringen (beide Seiten)
- Abdeckrosetten auf Montagerosetten aufclipsen (! Auskerbung nach unten !) (beide Seiten)
- Madenschrauben (beide Seiten) fest anziehen, Funktionsprüfung