

## Montageanleitung Türgarnitur mit PZ-Schlüsselrosette

- Vierkant in Schlossnuss einbringen und mittig ausrichten
- Bohrschablone aufstecken und ausrichten
- Bohrlöcher auf Türblatt übertragen bzw. ankörnen → auf beiden Seiten ausführen
- Alle Teile entfernen, Schloss ausbauen und an den markierten Stellen bohren (Bohrer Ø 7 mm)
- Schloss einbauen
- Montagerosetten aufstecken (! Auskerbung nach unten !) und mit Schrauben befestigen; Montagerosetten mit runder Aussparung sind oben zu befestigen, Montagerosetten mit ovaler Aussparung sind unten bei Schlüsselrosette zu befestigen
- Schlüsselrosetten auf ovale Montagerosetten aufclipsen (! Auskerbung nach unten !)
- Vierkant in Schlossnuss einbringen (Nut muss nach unten zeigen) und zentrieren
- Abdeckrosetten auf Griffe aufbringen
- Griffe auf Vierkant aufstecken und Griffe in Montagerosetten einbringen (beide Seiten)
- Abdeckrosetten auf Montagerosetten aufclipsen (! Auskerbung nach unten !) (beide Seiten)
- Madenschrauben (beide Seiten) fest anziehen, Funktionsprüfung