

Montageanleitung Wechselgarnitur mit PZ-Schlüsselrosette

- Vierkant in Schlossnuss einbringen und mittig ausrichten
- Bohrschablone aufstecken und ausrichten
- Bohrlöcher auf Türblatt übertragen bzw. ankörnen → auf beiden Seiten ausführen
- Alle Teile entfernen, Schloss ausbauen und an den markierten Stellen bohren (Bohrer Ø 7 mm)
- Schloss einbauen
- Montagerosetten aufstecken (! Auskerbung nach unten !) mit Schrauben befestigen; Montagerosetten mit runder Aussparung sind oben zu befestigen, Montagerosetten mit ovaler Aussparung sind unten bei Schlüsselrosette zu befestigen
- Schlüsselrosetten auf ovale Montagerosetten aufclipsen (! Auskerbung nach unten !)
- Abdeckrosetten auf Griff und Knauf aufbringen
- Knauf mit Vierkant in Schlossnuss einbringen (Nut muss nach unten zeigen) und Knauf in Montagerosette einbringen, Abdeckrosette aufclipsen (! Auskerbung nach unten !)
- Griff auf Vierkant aufstecken und Griff in Montagerosette einbringen
- Abdeckrosette auf Montagerosette aufclipsen (! Auskerbung nach unten !)
- Madenschraube fest anziehen, Funktionsprüfung